

—MAストップリングなし施工手順—

(水道用石綿セメント管接合部・中央部兼用型)

① 接合管に各部品を挿入。

- ・ 押輪、ゴムパッキンの順に挿入。
- ・ ゴムパッキンは所定の位置 (C) にくるようにする。

呼び径	接合管外径	ゴムパッキン 挿入位置 (C)
50	69 ~ 75	55
75	94 ~ 100	60
100	123 ~ 129	65
125	152 ~ 158	
150	181 ~ 187	
200	241 ~ 247	100
250	295 ~ 301	110
300	350.5 ~ 357	120

注) 接合管外径が大きい場合は、管外径を削って合わせる。

② 押輪の締付袋ナットを均等に締め付ける。

- ・ トルクレンチ等により標準締付トルクにて均等に締め付ける。

呼び径	標準締付トルク (N・m) (ボルトサイズ)
50	50 ~ 60 (M16)
75	
100	
125	
150	
200	110 (M20)
250	
300	